



Verkaufseinheiten

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

30854



Produkteigenschaften

- Für alle wasserfesten Hartbodenbeläge
- Gewährleistet moderne matte Belagsoptik
- Wird durch Begehung nicht aufpoliert
- Haftvermögen auf restfeuchten Bodenbelägen
- Sehr strapazierfähig
- Einfache und sichere Anwendung, Handhabung
- FIGR-geprüft
- DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge - Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
- Frei von Duftstoffen
- Frei von Per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS)



★ ★ ★	Deckvermögen
★	Glanz
★ ★ ★	Strapazierfähigkeit
★ ★ ★	Pflegefilmsanierbarkeit
—	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

Anwendungsbereich

Matte Polymer-Beschichtung für alle wasserfesten, nicht-ableitfähigen Belagsarten wie elastische Hartbodenbeläge, die sich durch eine hohe Strapazierfähigkeit, eine gute Untergrundhaftung auf restfeuchten Bodenbelägen und eine moderne matte Belagsoptik auszeichnet. ONTOP SAMT wird durch Begehung nicht aufpoliert und behält seinen matten Charakter über den gesamten Lebenszyklus bei.



Anwendungsanleitung

Bodenbelag vor dem Auftrag mit grundreinen/entschichten, mit klarem Wasser nacharbeiten und trocknen lassen. satt und flächendeckend auftragen. Erst nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen. ONTOP SAMT Beschichtungen können mittels trockener Pflegefilmsanierung oder Top-Stripping-Verfahren behandelt werden. Zur Entfernung/Grundreinigung von Pflegefilmen eignen sich, je nach Belagsart, alle DR.SCHNELL Grundreiner.



Anwendungshinweise

- Raum- und Bodentemperatur: 10°C bis max. 35°C.
- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Produkt nicht verdünnen.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Das Produkt satt, gleichmäßig und flächendeckend auftragen.



- Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen.
- Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen.
- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
- Fußbodenheizung, falls vorhanden, abstellen.
- Begehbar sobald Oberfläche staubtrocken ist.
- Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.
- Die objektspezifische Gegebenheit bestimmt die Aufnahme der laufenden Unterhaltsreinigung und Desinfektionsmaßnahme.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung und Transport: 6°C bis max. 40°C
- Produkt nicht in den Abfluss gießen.
- Behälter vor dem Entsorgen nicht ausspülen.
- Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen



Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,04 g/ml
GIS-CODE: GE20

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Enthält Tetraamminzink(2+)carbonat, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/ontop-samt>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

