

**PEROTEX**  
**OXY ACTIVE**

**Verkaufseinheiten**

Kartusche à 3 kg (Kiste 4x3 kg)

**Art.-Nr.**

00365



**Produkteigenschaften**

- Entfernt hartnäckige Kaffee- und Teerückstände
- Entfernt haftende Verschmutzungen
- Hervorragende schaumdämpfende Wirkung in der Maschine, auch bei starkem Schmutzeintrag
- Wirkungsvoller Metallschutz
- Hervorragende Spülergebnisse in Verbindung mit den Mafor Klarspülern von DR.SCHNELL
- HACCP-Bescheinigung vorhanden



**Vegan:**  
ohne tierische  
Inhaltsstoffe

**Anwendungsbereich**

Hochwirksamer Geschirreiniger für alle gewerbliche Spülmaschinen, zur schonenden Reinigung aller spülfesten Geschirteile.



**Anwendungsanleitung**

Das Pulver wird dem Tankwasser der Spülmaschine über das elektronisch gesteuerte Pulver-Dosiersystem in Mengen von 0,8 g-1,5 g pro Liter Tankflotte zugegeben.

Bevorzugte Dosierung in Abhängigkeit der Wasserhärte		
Wasser	Wasserhärte [°dH]	Bevorzugte Dosierung [g/l]
weich	0-7	0,4 - 0,9
mittel	7-14	0,9 - 1,5
hart	>14	> 1,5

**Anwendungshinweise**

- Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
- In Kombination mit den DR.SCHNELL Klarspülern verwenden.
- Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.

**Umgangshinweise**

- Behälter dicht verschlossen halten
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung

### Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß  
Enthält Duftstoffe: Nein  
Enthält Farbstoffe: Ja

Schüttdichte: 880 g/l

### Kennzeichnung



#### Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508

**DR.SCHNELL**

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

