

**PEROTEX**  
**ULTRA**

**Verkaufseinheiten**

Kartusche à 3 kg (Kiste 4x3 kg)

**Art.-Nr.**

00363



**Produkteigenschaften**

- Spezielle Ultra-Power-Formel gegen Stärke
- Entfernt selbst hartnäckige Stärke- und Eiweißablagerungen
- Entfernt hartnäckige Kaffee- und Teerückstände
- Hervorragende schaumdämpfende Wirkung in der Maschine, auch bei starkem Schmutzeintrag
- Hervorragende Spülergebnisse in Verbindung mit den Mafor Klarspülern von DR.SCHNELL
- HACCP-Bescheinigung vorhanden



**Vegan:**  
ohne tierische  
Inhaltsstoffe

**Anwendungsbereich**

Hochleistungsreiniger für besonders stärkebelastetes Geschirr



**Anwendungsanleitung**

Blauen Flügeldeckel von der Kartusche entfernen, mit dem Sieb nach unten in das DR.SCHNELL Power-Bowl-Dosiergerät einsetzen. Das Pulver wird dem Tankwasser der Spülmaschine über das DR.SCHNELL Dosiergerät automatisch zudosiert. Abhängig von Wasserqualität und Verschmutzung werden 0,8 - 2,0 g je Liter Spüllotte dosiert.

Bevorzugte Dosierung in Abhängigkeit der Wasserhärte

Wasser	Wasserhärte [°dH]	Bevorzugte Dosierung [g/l]
weich	0-7	0,8 - 2,0
mittel	7-14	-
hart	>14	-

**Anwendungshinweise**

- Verwendung nur in Verbindung mit einem funktionierenden Abluftsystem.
- Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
- In Kombination mit den DR.SCHNELL Klarspülern verwenden.
- Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.
- Nicht mit säurehaltigen Produkten verwenden.
- Enthält Chlorabspalter: Haltbarkeit ist begrenzt.

**Umgangshinweise**

- Behälter dicht verschlossen halten
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung

### Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß  
Enthält Duftstoffe: Nein  
Enthält Farbstoffe: Ja

Schüttdichte: 880 g/l

### Kennzeichnung



#### Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung  
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508

**DR.SCHNELL**

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

