



Verkaufseinheiten

Kanister à 25 kg

Art.-Nr.

60027



Produkteigenschaften

- Entfernt anhaftende Desinfektionswirkstoffe an Kunst- und Mikrofasern
- Hohes Schmutztragevermögen
- Frei von Zeolithen, daher ideal für Möppe/Wischbezüge und Mikrofasertextilien
- Frei von Phosphaten, Enzymen und optischen Aufhellern
- Frei von Bleichmitteln



Anwendungsbereich

Phosphatfreier Waschkraftverstärker zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, in Verbindung mit dem PRIMA-DOSIERSYSTEM in allen gewerblichen Waschsyste-men.

Anwendungsanleitung

Zur automatischen Dosierung und für alle gewerblichen Waschsyste-me. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen. Produktzugabe kann in Vor- oder Hauptwäsche erfolgen und wird je nach Verschmutzungsgrad angepasst

Dosiertabelle (Hauptwäsche)	Dosierung pro kg Trockenwäsche
normal Verschmutzt	3 ml
stark Verschmutzt	5 ml
sehr stark Verschmutzt	7 ml
Dosierung (Vorwäsche)	Dosierung pro kg Trockenwäsche
Bei Verwendung einer Vorwäsche (stark-sehr stark Verschmutzt)	3 ml - 10 ml

Anwendungshinweise

- Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
- Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.
- Anwendung in der Vor- und Hauptwäsche.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Gelb
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,33 g/ml



Kennzeichnung



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/prima-extent>