


Verkaufseinheiten

Kanister à 10 Liter

Fass à 200 kg

Art.-Nr.

30872

DRS01311


Produkteigenschaften

- Vielseitiger Reiniger
- Geruchsarm bei der Anwendung
- Ohne Nachspülen, keine Neutralisation
- Schaumarm
- Zur Anwendung im Doppelfahrgewagen, Scheuersaugautomaten und Einscheibenmaschine
- Frei von 2-Butoxyethanol (Butylglykol)


Anwendungsbereich

Zur Entfernung von Schmutz und Pflegefilmen von allen wasserfesten Bodenbelägen.


Anwendungsanleitung

Maschinelle Grundreinigung und Entschichtung zur klassischen Entschichtung im Verhältnis 1:3 – 1:4 (klassische Schmutzenfernung maschinell im Verhältnis 1:9) mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil auf 3 Teile Wasser). Bodenbelag von Grobschmutz befreien. Reichlich Reinigerlösung auf den Boden ausbringen (500 – 650 ml Anwendungslösung/m²). Einwirkzeit ca. 10 Minuten. Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen. Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen.


Anwendungshinweise

- Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
- Bei gealterten Pflegefilmen ist ein vollflächiges, trockenes Anschleifen des Pflegefilms vor Ausbringung der Lösung effizienzsteigernd.
- Rutschgefahr!
- Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen.
- Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen.
- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.

Umgangshinweise

- Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,02 g/ml
GIS-CODE: GG80

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

Kennzeichnung

Gefahr
Verursacht schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/tempex-forte>

DE 260202