



## Verkaufseinheiten

Kanister à 10 Liter

## Art.-Nr.

30880



## Produkteigenschaften

- Idealer Verlauf
- Zeitgemäßes Abtrocknungszeitfenster
- Geringes Anschmutzverhalten
- Sehr schönes Deckvermögen
- Kein Splintern des Pflegefilms im Laufe der Nutzung
- Die Verarbeitung in den Methoden längs, quer und im Achterschwung sind unkompliziert
- FIGR-geprüft
- DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge - Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
- Auf restfeuchten Bodenbelag auftragbar (nass-in-nass) mit hervorragendem Verlauf
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- Frei von Duftstoffen



★ ★ ★	Deckvermögen
★	Glanz
★ ★	Strapazierfähigkeit
★ ★	Pflegefilmsanierbarkeit
—	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

## Anwendungsbereich

Für alle wasserfesten, nicht-ableitfähigen Belagsarten, saugfähige Natur- und Kunststeine. Leichte Verarbeitung, schnelle Trocknung und seidige Glanzgebung. Für alle öffentlichen Gebäude, soziale Bildungseinrichtungen wie Schulen, Industrie, Verwaltungsgebäude mit hoher Frequentierung.



## Anwendungsanleitung

Bodenbelag vor dem Auftrag mit grundreinen/entschichten, mit klarem Wasser nacharbeiten und trocknen lassen. Satt und flächendeckend auftragen. Erst nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen. Zur Entfernung/Grundreinigung von -Pflegefilmen eignen sich, je nach Belagsart, alle DR.SCHNELL Grundreiniger. Eine trockene Pflegefilmsanierung oder Top-Stripping-Verfahren ist erst ab einer Nutzschicht von min. 3 Aufträgen möglich.



## Anwendungshinweise

- Raum- und Bodentemperatur: 10°C bis max. 35°C.
- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Produkt nicht verdünnen.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Das Produkt satt, gleichmäßig und flächendeckend auftragen.
- Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen.

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



- Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen.
- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
- Fußbodenheizung, falls vorhanden, abstellen.
- Begehbar sobald Oberfläche staubtrocken ist.
- Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.
- Die objektspezifische Gegebenheit bestimmt die Aufnahme der laufenden Unterhaltsreinigung und Desinfektionsmaßnahme.
- Grundvoraussetzung für eine trockene Pflegefilmsanierung/Top-Stripping-Verfahren ist das Vorhandensein von ausreichend Pflegefilm.
- Das Top-Stripping-Verfahren ist kein Ersatz für die regelmäßige, porentiefe Entschichtung von Bodenflächen.

#### Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung und Transport: 6°C bis max. 40°C



#### Nachhaltigkeitsinformationen

Leicht biologische Abbaubarkeit (OECD 301): 32 %

\* Anteilig gemäß ISCC plus Massebilanzansatz

#### Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß  
 Enthält Duftstoffe: Nein  
 Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,04 g/ml  
 GIS-CODE: GE20

pH conc 

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

#### Kennzeichnung

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Tetraaminzink(2+)carbonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
 Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
 Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
 eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
 dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
 daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
 finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/topcare-matt>

DE 251209

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
 Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · [info@dr-schnell.com](mailto:info@dr-schnell.com) · [www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)  
 CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
 Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · [info@dr-schnell.ch](mailto:info@dr-schnell.ch) · [www.dr-schnell.ch](http://www.dr-schnell.ch)

