

# ASK Industrie- reiniger

## Verkaufseinheiten

Kanister à 10 Liter

Fass à 200 kg

Container à 1.000 kg

## Art.-Nr.

30851

30852

30850



## Produkteigenschaften

- Entfernt bei kurzer Einwirkzeit starke Verschmutzungen
- Zur Unterhalts- und Intensivreinigung
- Bestens geeignet für raue und strukturierte Oberflächen
- Schaumgebremst



## Anwendungsbereich

Für alle wasserfesten, lösemittel- und alkalibeständigen Bodenbeläge geeignet, besonders für schmutzbelastete und für strukturierte Industrieböden sowie Feinsteinzeug, Betonwerkstein und andere Kunststeinbeläge. Für die maschinelle und manuelle Reinigung.

## Anwendungsanleitung

Je nach Verschmutzungsgrad mit kaltem Wasser 1 - 5 % verdünnen, die Reinigungslösung entweder maschinell oder manuell im 2-stufigen Nasswischverfahren auftragen und Schmutzflotte aufnehmen. Bei der Reinigung von Großflächen empfehlen wir den Einsatz der leistungsstarken, automatischen DR.SCHNELL Dosiertechnik.



## Anwendungshinweise

- Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.

## Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: nicht zusammen mit Säuren
- Lagerung: 5°C bis 35°C



## Technische Informationen

Produktfarbe: Hellgelb  
Enthält Duftstoffe: Nein  
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,03 g/ml  
GIS-CODE: GG80

pH conc 0 2 4 6 8 10 12

## Kennzeichnung



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260127



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/ask-industriereiniger>

**DR.SCHNELL**

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · [info@dr-schnell.com](mailto:info@dr-schnell.com) · [www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · [info@dr-schnell.ch](mailto:info@dr-schnell.ch) · [www.dr-schnell.ch](http://www.dr-schnell.ch)

