

**Verkaufseinheiten**

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

36240

**Produkteigenschaften**

- Geeignet für CIP-Prozesse
- Frei von QAV
- Frei von Aktivchlor
- IHO-gelistet

**Anwendungsbereich**

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im öffentlichen Bereich und Lebensmittelbereich.

Anwendungsanleitung

Zu desinfizierende, gereinigte Teile und Flächen vollständig mit unverdünntem DSC FORTE DES ALC benetzen (Sprühen, Wischen) und abtrocknen lassen. Einwirkzeit beachten.

Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	100 %	1 min	EN 13697 (web-2-print.dosage-table.niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	100 %	30 s	DW/RKI-Leitlinie (web-2-print.dosage-table.niedrige Belastung)

Wirkstoffe

100 g enthalten 45 g Ethanol

BAuA Reg.-Nr. N-49218

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungshinweise

- Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie z. B. Acrylglas/Plexiglas.
- Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: -5°C bis 30°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 0,92 g/cm³
GIS-CODE: GDO

pH conc

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung



Achtung
Flüssigkeit und Dampf entzündbar

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260323



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/dsc-forte-des-alc>



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

