

**Verkaufseinheiten**

Kanister à 10 Liter

**Art.-Nr.**

36240

**Produkteigenschaften**

- Geeignet für CIP-Prozesse
- Frei von QAV
- Frei von Aktivchlor
- IHO-gelistet

**Anwendungsbereich**

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im öffentlichen Bereich und Lebensmittelbereich.

**Anwendungsanleitung**

Zu desinfizierende, gereinigte Teile und Flächen vollständig mit unverdünntem DSC FORTE DES ALC benetzen (Sprühen, Wischen) und abtrocknen lassen. Einwirkzeit beachten.

**Dosiertabelle**

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	100 %	1 min	EN 13697 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	100 %	30 s	DWV/RKI-Leitlinie (niedrige Belastung)

**Wirkstoffe**

Ethanol 45.0 [%]

BAuA Reg.-Nr. N-49218

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**Anwendungshinweise**

- Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie z. B. Acrylglas/Plexiglas.
- Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

**Umgangshinweise**

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: -5°C bis 30°C
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung



### Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos  
Enthält Duftstoffe: Nein  
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 0,92 g/cm<sup>3</sup>  
GIS-CODE: GDO

pH conc 

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

### Kennzeichnung



**Achtung**  
Flüssigkeit und Dampf entzündbar

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/dsc-forte-des-alc>