

easy QUICKA

Verkaufseinheiten

Art.-Nr.

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

DRS00356

Kanister à 10 Liter

DRS00357

Fass à 200 kg

DRS01443

Drumtainer à 200 kg

DRS01538



Produkteigenschaften

- Hochaktive Reinigungskraft
- Zur Unterhalts- und Intensivreinigung
- Entfernt hartnäckigste Fett-/ Öl- und Eiweißverschmutzungen
- Entfernt bei kurzer Einwirkzeit starke Verschmutzungen
- Besonders für raue und mikroporöse Feinsteinzeugfliesen
- Manuell und maschinell einsetzbar
- Hervorragend geeignet in Kombination mit modernen Faser- und Padarten, aus z. B. Mikrofaser
- Schaumarm
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Rezeptur auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Biologisch leicht abbaubar
- Reduzierte CO₂-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyclatanteil
- Frei von Tensiden, Enzymen und optischen Aufhellern
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Frei von VOC (keine flüchtigen, organischen Komponenten)
- HACCP-konform



Anwendungsbereich

Umweltfreundlicher, alkalischer, tensidfreier Boden- und Wandflächenreiniger mit hervorragender Schmutz-, Eiweiß- und Fettlösekapazität. Reduziert deutlich die Wiederanschmutzung auf der Fläche. Auf allen wasserfesten, mikroporösen Bodenbelägen wie Feinsteinzeug, strukturierte Designbodenbeläge, und alkalieempfindlichen Natur- und Kunststeinbelägen anwendbar. Ideal in der Wechselreinigung mit einem sauren Produkt verwendbar. Optimales Reinigungsergebnis in Kombination mit Mikrofastertextilien PU - oder Melaminpad.



Anwendungsanleitung

Zur manuellen und maschinellen Unterhaltsreinigung bei normaler Verschmutzung 0,25 bis 1%ig. Zur Intensivreinigung und bei stärkeren Verschmutzungen bis 10 % dosieren. Anschließend mit klarem Wasser nachreinigen.



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Dosiertabelle

Reinigungsart	Gegenstand	Reinigungsverfahren	Verschmutzungsgrad	Dosierung
Unterhaltsreinigung	Feinsteinzeug und Sicherheitsfliesen Keramische Fliesen unglasiert/porös Boden- und Wandflächen Natursteinbeläge Kunststeinbeläge	manuell/maschinell	leicht - normal	0.25 - 1 % 2.5 - 10 ml/Liter
Intensivreinigung	Feinsteinzeug und Sicherheitsfliesen Boden- und Wandflächen Keramische Fliesen unglasiert/porös Kunststeinbeläge Natursteinbeläge	manuell/maschinell	stark	bis max. 10 %

Anwendungshinweise

- Dosierung mit kaltem, klarem Wasser.
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
- Nicht geeignet zum Einsatz auf polymerbeschichteten Bodenbelägen.
- Nicht zur Verwendung auf alkaliempfindlichen Materialien.
- Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Restmengen bestimmungsgemäß entsorgen
- Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,15 g/ml
GIS-CODE: GG80

pH conc **0 2 4 6 8 10 12**

Kennzeichnung



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260210



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/easy-quick-a>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

