



Verkaufseinheiten

Kanister à 10 Liter

Fass à 200 kg

Art.-Nr.

30278

30277



Produkteigenschaften

- Zum Einsatz in Reinigungsautomaten - schaumarm
- Hervorragendes Fett-/ Öl-, Ruß- und Schmutzlösevermögen
- Sehr gute Wirkung auch bei Nikotin- und leichten Silikonverschmutzungen
- Entfernt hartnäckige Bodenverschmutzungen
- Geruchsneutral



Anwendungsbereich

Für die wirksame Intensivreinigung aller wasser- und alkalibeständigen Bodenbeläge.



Anwendungsanleitung

Zur maschinellen Unterhaltsreinigung: 2-4 %ig (20-40 ml FORMAT GR/Liter Wasser) in den Reinigungsautomaten dosieren. Zu reinigende Fläche vollflächig abfahren. Ränder, Treppen und kleinere Flächen empfehlen wir manuell nass zu wischen. Nicht für beschichtete und Alkaliempfindliche Bodenbeläge geeignet. Ideal in Kombination mit der DR.SCHNELL SBA Schnellbefüllungsanlage zu dosieren.



Anwendungshinweise

- Nicht zur Verwendung auf alkaliempfindlichen Materialien.
- Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen



Technische Informationen

Produktfarbe: Gelb
Enthält Duftstoffe: Ja
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,04 g/ml
GIS-CODE: GG90

pH conc

0	2	4	6	8	10	14
---	---	---	---	---	----	----

Kennzeichnung



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
 Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
 Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
 eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
 dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
 daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
 finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/format-gr>