

FOROL

SENSITIVE

Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

00974

30977

Produkteigenschaften

- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Frei von Konservierungsmitteln
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Sprayreinigung
- Entfernt fett- und ölhaltigen Schmutz, Nikotin, frische Verstrichungen (Kuli, Stempel, Folienstift), Ruß, Atmosphärenstaub
- Zur Entfernung von wasserlöslichen Pflegefilmen
- Geeignet zur Bauschluss-/ Baufinreinigung

**Anwendungsbereich**

Für die wirksame Reinigung von sowohl wasserbeständigen als auch antistatischen, beschichteten und unbeschichteten Materialien.

**Anwendungsanleitung**

Unterhaltsreinigung Manuelle Reinigung: 0,25 % Sprayreinigung: 0,25 – 0,5 % Automatenreinigung: 0,5 % Hinweis: Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser. Zwischen- und Grundreinigung: Zwischen-/Bauschlussreinigung: Fußboden: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), Belag mit Reinigerlösung und belagsspezifischer Mechanik bearbeiten, anschließend Schmutzflotte gründlich absaugen Spray-Cleanern: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), über Sprühkännchen partiell auftragen und mit Schnellläufer (400 – 450 U/Min.) Fläche bearbeiten

**Anwendungshinweise**

- Sprühnebel nicht einatmen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.

Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C

**Technische Informationen**

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,002 g/ml
GIS-CODE: GU50

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/forol-sensitive>

DE 260201