

FORTE PLUS

Verkaufseinheiten

Kanister à 10 Liter

Fass à 200 kg

Art.-Nr.

30847

30848



Produkteigenschaften

- Starke Reinigungskraft gegen Öl, Fett und Industrieschmutz
- Bestens geeignet für raue und strukturierte Oberflächen
- Schaumarm – ideal für Reinigungsautomaten und Hochdruckgeräte
- Mit integriertem Korrosionsschutz
- Frei von Phosphaten, Phosphonaten, EDTA, NTA und AOX



Anwendungsbereich

Für die maschinelle und manuelle Unterhalts- und Intensivreinigung aller alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbeläge im Industrie- und Werkstattbereich. Schaumarme, materialschonende Formulierung mit integriertem Korrosionsschutz. Ideal geeignet für die Anwendung in Reinigungsautomaten und Hochdruckgeräten.

Anwendungsanleitung

Je nach Verschmutzungsgrad und Anwendungsverfahren mit Wasser verdünnen: Unterhaltsreinigung 1–5 %, Intensivreinigung 5–10 %, bei Extremverschmutzungen bis 20 %. Die Anwendung ist mit kaltem Wasser oder mit warmem Wasser bis 60 °C möglich. Bei Anwendungskonzentrationen über 5 % sollte die Wassertemperatur 50 °C nicht überschreiten. Reinigungslösung maschinell oder manuell auftragen, Schmutzflotte aufnehmen bzw. absaugen. Bei Bedarf mit klarem Wasser nachspülen.

Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: nicht zusammen mit Säuren
- Lagerung: 5° bis 40°C.



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,05 g/cm³
GIS-CODE: GG80

pH conc

0	2	4	6	8	10	12
---	---	---	---	---	----	----

Kennzeichnung



Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260702

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

