

LEVANTE

Verkaufseinheiten

	Art.-Nr.
Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)	00292
Kanister à 10 Liter	30170
Fass à 200 kg	30171
Container à 1.000 kg	30172



Produkteigenschaften

- Materialverträglichkeit auf allen wasserfesten Oberflächen
- Sehr gutes Benetzungsvermögen auch auf wasserfesten Oberflächen, z. B. PUR; ideal für das einstufige Wischen
- Zum Feucht- und Nasswischen, für die Automatenreinigung, sowie zur Sprayreinigung geeignet
- Geeignet für die Reinraumreinigung
- Bei sachgemäßer Anwendung für leitfähige und ableitfähige Beläge (ESD) geeignet
- Frei von Phosphaten
- Mit Zitronenmelisse-Duft erlebnis



Vegan:
ohne tierische
Inhaltsstoffe

Anwendungsbereich

Für die wirksame Reinigung von sowohl wasserbeständigen als auch beschichteten und unbeschichteten Materialien.



Anwendungsanleitung

Unterhaltsreinigung Manuelle Reinigung: 0,25 – 1,0 % Sprayreinigung: 0,8 % Automatenreinigung: 0,5 – 1,0 %



Anwendungshinweise

- Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
- Sprühnebel nicht einatmen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.

Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: an einem gut belüfteten Ort
- Lagerung: kühl und trocken, nicht über 30°C
- Lagerung: 5°C bis 30°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Hellgrün
Enthält Duftstoffe: Ja
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1 g/ml
GIS-CODE: GU50

pH conc 0 2 4 8 10 12 14

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/levante>

DE 260201

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülfingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

