



Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

00995

30989



Produkteigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Ausgezeichnet mit dem Cradle to Cradle Gold Zertifikat
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)
- Zur Entfernung täglich anfallender, nutzungsbedingter Sanitärraumverschmutzungen
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
- Glänzt ohne Nachledern
- Mit besonderem Ablaufeffekt
- Schont Chrom, Kunststoffoberflächen, säurefeste Fliesen, Emaille, gemäß DIN ISO 2722 unter normalen Anwendungsbedingungen
- Einfache ergonomische Anwendung aus der praktischen Spritzflasche
- Reduzierte CO₂-Emission durch Verwendung von Gebinden aus Recyclat



Anwendungsbereich

MILIZID CITROFRESH ECO ist für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen, abwaschbaren Flächen, Inventar, Fliesenwände und -böden in Sanitäräumen und Nasszellen geeignet. Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar.



Anwendungsanleitung

Manuelle und maschinelle Unterhaltsreinigung normaler Verschmutzungen: 0,25 % (10 ml auf 4 Liter Wasser dosieren). Sprayreinigung: 0,25-10 %. Bei hartnäckigen Verschmutzungen höher dosieren, gegebenenfalls unverdünnt anwenden. Dieses Sanitärreinigerkonzentrat kann sehr sparsam angewendet werden. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. MILIZID CITROFRESH ECO nicht auf kalkhaltigen Steinen (z. B. Marmor) oder säureempfindlichen Flächen anwenden. Wir empfehlen zur Einsparung von Kunststoff und zusätzlichen Reduzierung der CO₂-Emission das Nachfüllen der 1 Liter Gebinde aus dem 10 Liter Kanister mit Hilfe eines Auslaufhahns. Service: MILIZID CITROFRESH ECO trägt dazu bei CO₂-Emission zu reduzieren. Mit dem CO₂-Rechner machen wir Ihr Einsparungspotential transparent und bieten zusätzlich eine Klimaneutralstellung an. Sprechen Sie dazu mit Ihrem zuständigen Fachberater oder kontaktieren Sie uns direkt unter +49 893506080 oder ksc@dr-schnell.com.



Anwendungshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Fugen vorwässern.
- Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
- Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
- Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
- Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
- Sprühnebel nicht einatmen.
- Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kaltem Wasser nachspülen.

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
- Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Rot
Enthält Duftstoffe: Ja
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,05 g/ml
GIS-CODE: GS10

pH conc

0	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/milizid-citrofresh-eco>

DE 260202

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

