

# Milizid kraftgel

## Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

Kanister à 10 Liter

## Art.-Nr.

00366

30367



## Produkteigenschaften

- Synergistische Säurekombination wirkt auch bei Rost- und Braunsteinablagerungen
- RK-gelistet für keramische Beläge
- Geprüft und geeignet für Epoxidharzfugen
- Haftet auf senkrechten Flächen
- Ideal zur Anwendung mit der DR.SCHNELL Schaumkanone
- Anwendung auf intakten Armaturen geeignet



## Anwendungsbereich

Für die Grundreinigung im Sanitärbereich und in Nasszellen auf allen wasserfesten und säurebeständigen Oberflächen. Zur Entfernung starker mineralischer Verschmutzungen wie Rost und Urinstein sowie Öl-/ Fettverschmutzungen. Haftet auf senkrechten Oberflächen.



## Anwendungsanleitung

Reinigung von WC-Keramik: Toilettensitz komplett hochklappen. unter dem Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach 10 Minuten Einwirkzeit Spülung betätigen.  
Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden: Grundsätzlich vorwässern. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen, 10 Minuten einwirken lassen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen. Bei massiven Rückständen Anwendung ggf. wiederholen. Nicht zur täglichen Unterhaltsreinigung von Armaturen geeignet!



Im gesamten Sanitärbereich MILIZID KRAFTGEL pur oder bis 1:10 mit Wasser verdünnt anwenden, 10 Minuten einwirken lassen und dann gründlich mit klarem, kaltem Wasser nachspülen. Bei massiven Rückständen Anwendung ggf. wiederholen. Reinigung großer Flächen mit der DR.SCHNELL Schaumkanone vornehmen.

## Anwendungshinweise

- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Fugen vorwässern.
- Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
- Haftet auf senkrechten Oberflächen.
- Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kaltem Wasser nachspülen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
- Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
- Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
- Sprühnebel nicht einatmen.



**DR.SCHNELL**

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



## Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: nicht zusammen mit Alkalien
- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Produkt darf nicht fein vernebelt werden



## Technische Informationen

Produktfarbe: Rot  
Enthält Duftstoffe: Ja  
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,1 g/ml  
GIS-CODE: GS80

pH conc

2 4 6 8 10 12 14

## Kennzeichnung



### Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260323



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/milizid-kraftgel>