

# Milizid ONE

## Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

## Art.-Nr.

DRS01463

Kanister à 10 Liter

DRS01464



## Produkteigenschaften

- Rezeptur besteht aus 100 % regenerativen\* Inhaltsstoffen aus 100 % europäischen Rohstoffquellen
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Ausgezeichnet mit dem Cradle to Cradle Gold Zertifikat
- Entfernt mineralische und organische Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kalkseife, Kesselstein, Zementschleier, Urinstein, Rost, Hautfett-, Körpercreme-, Kosmetikrückstände)
- Mit EASY-to-CLEAN Effekt für reduzierte Schmutzanhaftung, erleichterte Folgereinigung
- Verbesserte fettlösende Eigenschaft
- Enthält biobasierte Tenside aus Insektenölen
- RK-gelistet (bis 100 %)
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
- Schont Chrom, Kunststoffoberflächen, säurefeste Fliesen, Emaille, gemäß DIN ISO 2722 unter normalen Anwendungsbedingungen
- Mit besonderem Ablaufeffekt
- Anwendung auf intakten Armaturen geeignet
- Deodorierende Reinigung
- Mit Kalk-, Schmutzblockerwirkung
- Wirksam ohne Mechanik
- Glänzt ohne Nachledern
- Angenehmer Duft beim Verarbeiten
- Reduzierte CO<sub>2</sub>-Emission durch Verwendung von Gebinden aus Recyclat



## Anwendungsbereich

Der 100 % mit regenerativen Inhaltsstoffen\* aus Europa hergestellte Sanitärreiniger MILIZID ONE ist für alle säurebeständigen Flächen im Santiär- und Nassbereich geeignet. Mittels aller Reinigungsverfahren anwendbar. \*Anteilig gemäß ISCC plus Massebilanzansatz.



## Anwendungsanleitung

**Manuelle und maschinelle Unterhaltsreinigung** normaler Verschmutzungen: 0,25 % - 2,0 % (2,5 - 20 ml/ Liter Wasser dosieren). Bei stärkeren Verschmutzungen entsprechend höher dosieren, gegebenenfalls unverdünnt anwenden. Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem Wasser nachspülen.



**Reinigung von Toilettenschüsseln/Urinalen:** MILIZID ONE unverdünnt unter dem Rand ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit (max. 5 Minuten) spülen. Bitte beachten: Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.



**Sprayreinigung:** 0,25 % - 10 %

**Zwischen- und Grundreinigung:** 10 % bis pur. Auf Granit max. 10 %

**Zwischen- und Grundreinigung:** Auf Granit max. 10 %

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



**Dosiertabelle**

Reinigungsart	Gegenstand	Reinigungsverfahren	Verschmutzungsgrad	Dosierung
Unterhaltsreinigung	Sanitärkeramik Boden- und Wandflächen Inventar	manuell/maschinell	leicht - normal	0.25 - 2 % 2.5 - 20 ml/Liter
Unterhaltsreinigung		Sprayreinigung	leicht - stark	0.25 - 10 %
Unterhaltsreinigung	Toiletten/Urinale	manuell	leicht - stark	pur
Zwischen-/Grundreinigung		manuell/maschinell	stark	10 % - pur

**Anwendungshinweise**

- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
- Fugen vorwässern.
- Mit kaltem Wasser nachspülen.
- Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
- Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
- Dieses Sanitärreiniger-Hochkonzentrat kann sehr sparsam angewendet werden.
- Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

**Umgangshinweise**

- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Restmengen bestimmungsgemäß entsorgen
- Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen
- Farbveränderungen/Farbunterschiede haben keinen Einfluss auf die Qualität.



**Technische Informationen**

Produktfarbe: Rot  
Enthält Duftstoffe: Ja  
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,04 g/ml

pH conc **2 4 6 8 10 12 14**

**Kennzeichnung**



**Gefahr**  
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden  
Wirkt ätzend auf die Atemwege

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260520



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/milizid-one>