



Verkaufseinheiten

Flasche à 3 Liter (Karton 3x3 Liter)

Art.-Nr.

00811



Produkteigenschaften

- Geeignet zur Beschichtung von ableiftfähigen, elastischen Bodenbelägen (Materialprüfzeugnis TÜV Süd) gemäß der Anforderung nach DIN IEC 60167 (max. 2 Aufträge mit je max. 24 ml/ Auftrag)
- Einfach in der Anwendung und schnell aufzutragen
- Hervorragendes Haftvermögen auf restfeuchten Bodenbelägen - auch Linoleum
- Die Trocknungsgeschwindigkeit ermöglicht ein schnelles Arbeiten
- Exzellente Haltbarkeit auf allen gängigen Bodenbelägen - für eine lange Lebensdauer
- Beständig gegenüber allen gängigen alkoholischen Händedesinfektionsmitteln
- Belagskosmetik: ONTOP HOSPITAL SILK und ONTOP HOSPITAL BRILLIANT sind kombiniert anwendbar
- Charakteristische Glanzgabe bleibt über den gesamten Lebenszyklus erhalten
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- FIGR-geprüft
- DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge - Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
- Frei von Duftstoffen
- Frei von Per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS)



★★	Deckvermögen
★★	Glanz
★★	Strapazierfähigkeit
★	Pflegefilmsanierbarkeit
★★★	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

Anwendungsbereich

Desinfektionsmittelbeständige, glänzende Spezialdispersion für wasserfeste, elastische sowie auch ableiftfähige Hartbodenbeläge, z. B. Linoleum oder PVC. Nicht geeignet für Gummibeläge. Besonders für den Einsatz im Gesundheitswesen geeignet.



Anwendungsanleitung

Reinigen Sie den Bodenbelag vor dem Auftragen gründlich, wischen Sie ihn mit klarem Wasser ab und lassen Sie ihn trocknen. Tragen Sie mindestens zwei unverdünnte Schichten gleichmäßig auf. Lassen Sie die Schichten zwischen den Anwendungen vollständig trocknen. Ein anschließendes Polieren ist nicht erforderlich, da das Produkt einen charakteristischen Glanz aufweist.



Anwendungshinweise

- Raum- und Bodentemperatur: 10°C bis max. 35°C.
- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Produkt nicht verdünnen.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.

- Das Produkt satt, gleichmäßig und flächendeckend auftragen.
- Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen.
- Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen.
- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
- Fußbodenheizung, falls vorhanden, abstellen.
- Begehbar sobald Oberfläche staubtrocken ist.
- Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.
- Die objektspezifische Gegebenheit bestimmt die Aufnahme der laufenden Unterhaltsreinigung und Desinfektionsmaßnahme.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung und Transport: 6°C bis max. 40°C
- Behälter vor dem Entsorgen nicht ausspülen.
- Produkt nicht in den Abfluss gießen.
- Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen



Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß
 Enthält Duftstoffe: Nein
 Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,03 g/ml
 GIS-CODE: GE20

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Tetraamminzink(2+)carbonat, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
 Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
 Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/ontop-hospital-brilliant>