



Verkaufseinheiten

Flasche à 3 Liter (Karton 3x3 Liter)

Art.-Nr.

00810



Produkteigenschaften

- Einfach in der Anwendung und schnell aufzutragen
- Die Trocknungsgeschwindigkeit ermöglicht ein schnelles Arbeiten
- Exzellente Haltbarkeit auf allen gängigen Bodenbelägen - für eine lange Lebensdauer
- Beständig gegenüber allen gängigen alkoholischen Händedesinfektionsmitteln
- Belagskosmetik: ONTOP HOSPITAL SILK und ONTOP HOSPITAL BRILLIANT sind kombiniert anwendbar
- Charakteristische Glanzgabe bleibt über den gesamten Lebenszyklus erhalten
- Hervorragendes Haftvermögen auf restfeuchten Bodenbelägen - auch Linoleum
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- FIGR-geprüft
- DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge - Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
- Frei von Duftstoffen
- Frei von Per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS)



★★	Deckvermögen
★	Glanz
★★	Strapazierfähigkeit
★	Pflegefilmsanierbarkeit
★★★	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

Anwendungsbereich

Desinfektionsmittelbeständige, seidenmatte Spezialdispersion für wasserfeste, elastische sowie auch ableiffähige Hartbodenbeläge, z. B. Linoleum oder PVC. Nicht geeignet für Gummibeläge. Besonders für den Einsatz im Gesundheitswesen geeignet.



Anwendungsanleitung

Bodenbelag vor dem Auftrag von ONTOP HOSPITAL SILK mit einem DR.SCHNELL Grundreiniger grundreinigen/entschichten, mit klarem Wasser spülen, Schmutzflotte mit Wasserauger aufnehmen und trocknen lassen. Satt und flächendeckend auftragen, Mindestens 2 Aufträge, dazwischen vollständig abtrocknen lassen.(FIGR-geprüft)



Anwendungshinweise

- Raum- und Bodentemperatur: 10°C bis max. 35°C.
- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Produkt nicht verdünnen.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Das Produkt satt, gleichmäßig und flächendeckend auftragen.
- Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen.

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



- Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen.
- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
- Fußbodenheizung, falls vorhanden, abstellen.
- Begehbar sobald Oberfläche staubtrocken ist.
- Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.
- Die objektspezifische Gegebenheit bestimmt die Aufnahme der laufenden Unterhaltsreinigung und Desinfektionsmaßnahme.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung und Transport: 6°C bis max. 40°C
- Produkt nicht in den Abfluss gießen.
- Behälter vor dem Entsorgen nicht ausspülen.
- Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen



Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß
 Enthält Duftstoffe: Nein
 Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,03 g/ml
 GIS-CODE: GE20

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Tetraamminzink(2+)carbonat, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
 Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
 Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/ontop-hospital-silk>