



### Verkaufseinheiten

Kartusche à 4 kg (Kiste 4x4 kg)

### Art.-Nr.

36140



### Produkteigenschaften

- Entfernt optimal Tee- und Kaffeerückstände
- Optimale Spülergebnisse bei weichen bis mittleren Wasserhärten
- Hervorragende Spülergebnisse in Verbindung mit den Mafor Klarspülern von DR.SCHNELL
- HACCP-konform



### Anwendungsbereich

Chlorhaltiger Geschirreiniger in Blockform für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse bei weichen bis mittleren Wasserhärten. Nicht für Aluminium geeignet.



### Anwendungsanleitung

Die Dosierung erfolgt über das DR.SCHNELL PerojetTec-Dosiersystem, in Abhängigkeit der Wasserhärte und des Verschmutzungsgrades des Spülguts mit 0,4-2,5 g pro Liter Wasser.

Bevorzugte Dosierung in Abhängigkeit der Wasserhärte		
Wasser	Wasserhärte [°dH]	Bevorzugte Dosierung [g/l]
weich	0-7	0,4 - 1,5
mittel	7-14	1,5 -2,5
hart	>14	-

### Anwendungshinweise

- Verwendung nur in Verbindung mit einem funktionierenden Abluftsystem.
- Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
- In Kombination mit den DR.SCHNELL Klarspülern verwenden.
- Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.
- Nicht mit säurehaltigen Produkten verwenden.
- Enthält Chlorabspalter: Haltbarkeit ist begrenzt.

### Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Behälter dicht verschlossen halten
- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitze einwirkung

**Technische Informationen**

Produktfarbe: Weiß  
Enthält Duftstoffe: Nein  
Enthält Farbstoffe: Nein

**Kennzeichnung****Gefahr**

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden  
Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260323

**DR.SCHNELL**

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

