



Verkaufseinheiten

Kartusche à 3 kg (Kiste 4x3 kg)

Art.-Nr.

36365



Produkteigenschaften

- Hervorragend wirksam gegen Eingebrenntes
- Entfernt optimal Tee- und Kaffeerückstände
- Hervorragende schaumdämpfende Wirkung in der Maschine, auch bei starkem Schmutzeintrag
- Geeignet für weiches bis mittelhartes Wasser
- Hervorragende Spülergebnisse in Verbindung mit den Mafor Klarspülern von DR.SCHNELL
- HACCP-Bescheinigung vorhanden



Anwendungsbereich

Geschirreiniger in Pulverform für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse auch bei mittelharten Wasserhärten.



Anwendungsanleitung

Blauen Flügeldeckel von der Kartusche entfernen, mit dem Sieb nach unten in das DR.SCHNELL PerojetTec Dosiersystem einsetzen. Die Dosierung* erfolgt über das DR.SCHNELL PerojetTec- Dosiersystem, in Abhängigkeit der Wasserhärte und des Verschmutzungsgrades des Spülguts mit 0,4-1,5 g pro Liter Wasser.

Bevorzugte Dosierung in Abhängigkeit der Wasserhärte

Wasser	Wasserhärte [°dH]	Bevorzugte Dosierung [g/l]
weich	0-7	0,4 - 0,9
mittel	7-14	0,9 - 1,5
hart	>14	-

Anwendungshinweise

- Verwendung nur in Verbindung mit einem funktionierenden Abluftsystem.
- Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
- In Kombination mit den DR.SCHNELL Klarspülern verwenden.
- Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.
- Nicht mit säurehaltigen Produkten verwenden.
- Enthält Chlorabspalter: Haltbarkeit ist begrenzt.

Umgangshinweise

- Behälter dicht verschlossen halten
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitze einwirkung

Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Ja

Kennzeichnung



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

