



## Verkaufseinheiten

Kanister à 10 Liter

## Art.-Nr.

36057



## Produkteigenschaften

- Hervorragendes Kalklösevermögen
- Entfernt hartnäckigste Kalkaufbauten, Kesselstein und Rost
- Mit sicherem Korrosionsschutz
- HACCP-Bescheinigung vorhanden



## Anwendungsbereich

Für gewerbliche Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen



## Anwendungsanleitung

Anwendung in der Geschirrspülmaschine: Die automatische Dosieranlage der Spülmaschine außer Betrieb nehmen. Maschine mit Frischwasser befüllen und PEROTEX EK direkt in jeden Tank geben. Dosierung: 50 ml PEROTEX EK/Liter Füllwasser. Maschine ca. 10 Minuten laufen lassen, 10 Minuten einwirken lassen und erneut 5 Minuten laufen lassen. Im Anschluss Maschine ablassen und mit viel Wasser von Trinkwasserqualität nachspülen. Wasch- und Klarspülssystem (insbesondere Düsen) von gelöstem Kalk befreien. Vor Inbetriebnahme der Spülmaschine die automatische Dosieranlage wieder in Betrieb nehmen. Anwendung in der Waschmaschine: Angeschlossene Chemikalien von der automatischen DR.SCHNELL Dosieranlage trennen, Saugglanzen aus den Kanistern nehmen und in Behälter mit sauberem Wasser stellen. Vor dem Start des Waschgangs PEROTEX EK direkt in die Trommel geben. Dosierung: 500 ml bei 10 kg Maschinen, Maschine mit einem 40°C Waschprogramm ohne Vorwäsche und ohne Wäsche laufen lassen. Nach der Entkalkung und vor der erneuten Inbetriebnahme die Chemikalien wieder anschließen und Dosieranlage in Betrieb nehmen.

## Anwendungshinweise

- Nicht anwenden auf säureempfindlichen Oberflächen.
- Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
- Nicht in Haushaltsmaschinen einsetzen.
- Nicht zusammen mit Chlor verwenden.

## Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: nicht zusammen mit Alkalien
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C



## Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos  
Enthält Duftstoffe: Nein  
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,3 g/cm<sup>3</sup>pH conc 

2	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung



**Gefahr**

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Gesundheitsschädlich bei Verschlucken Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260323



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/perotex-ek>