

PEROTEX
Enzym Evo

Verkaufseinheiten

	Art.-Nr.
Kanister à 10 kg	36083
Kanister à 20 kg	36084
Drumtainer à 200 kg	DRS00665
Fass à 200 kg	36085

Zubehör

	Art.-Nr.
Kanisterschlüssel, Gewinde 55 mm	95572
Kanisterschlüssel, Gewinde 60 mm	95591



Produkteigenschaften

- Besonders umweltschonend da chlor- und phosphatfrei
- Beseitigt unangenehme Gerüche in der Maschine
- Für einwandfreie Spülergebnisse
- Geeignet für weiches Wasser
- Abbau von stark eingebrannten Stärkeresten und Verhinderung neuer Stärkeaufbauten
- Hervorragende Spülergebnisse in Verbindung mit den Mafor Klarspülern von DR.SCHNELL
- HACCP-Bescheinigung vorhanden
- Entfernt selbst hartnäckige Stärke- und Eiweißablagerungen



Anwendungsbereich

Für gewerbliche Spülmaschinensysteme im Hauptspülgang, besonders wirksam bei stärke- und proteinhaltigen Verschmutzungen, geeignet für weiches Wasser.



Anwendungsanleitung

Die Dosierung erfolgt zeitgesteuert über die automatischen DR.SCHNELL Dosiersysteme. Die ideale Konzentration ist je nach Verschmutzungsgrad zwischen 1,5 - 2,5 g pro Liter Wasser.

Bevorzugte Dosierung in Abhängigkeit der Wasserhärte		
Wasser	Wasserhärte [°dH]	Bevorzugte Dosierung [g/l]
weich	0-7	1,5 - 2,5
mittel	7-14	-
hart	>14	-

Anwendungshinweise

- Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
- In Kombination mit den DR.SCHNELL Klarspülern verwenden.
- Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.

Technische Informationen

Produktfarbe: Hellgelb
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,06 g/ml

pH conc 0 2 4 6 10 12 14



DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Kennzeichnung



Achtung

Verursacht schwere Augenreizung

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260323



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/perotex-enzym-evo>



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

