

PEROTEX
GLS

Verkaufseinheiten

Kanister à 12 kg	Art.-Nr.
------------------	----------

36036

Zubehör

Kanisterschlüssel, Gewinde 55 mm	Art.-Nr.
----------------------------------	----------

95572

**Produkteigenschaften**

- Besonders umweltschonend da chlor- und phosphatfrei
- Streifenfreier Glanz
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Mit Langzeit-Glaskorrosionsschutz
- Geruchsarm bei der Anwendung
- Hervorragende Spülergebnisse in Verbindung mit den Mafor Klarspülern von DR.SCHNELL
- HACCP-Bescheinigung vorhanden



Vegan:
ohne tierische
Inhaltsstoffe

Anwendungsbereich

Für gewerbliche Gläser-Spülmaschinen im Hauptspülgang, zur gründlichen, schonenden Reinigung aller Trinkgläser.

Anwendungsanleitung

Die Dosierung erfolgt über ein automatisches DR.SCHNELL Dosiersystem. Die Anwendungskonzentrationen liegen je nach Wasserhärte bei 1,0 - 3,0 g pro Liter Wasser.

Bevorzugte Dosierung in Abhängigkeit der Wasserhärte		
Wasser	Wasserhärte [°dH]	Bevorzugte Dosierung [g/l]
weich	0-7	1,0 - 3,0
mittel	7-14	-
hart	>14	-

Anwendungshinweise

- Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
- In Kombination mit den DR.SCHNELL Klarspülern verwenden.
- Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.

Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos

Dichte: 1,26 g/ml

Enthält Duftstoffe: Nein

pH conc 0 2 4 6 8 10 12

Enthält Farbstoffe: Nein

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München

Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur

Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Kennzeichnung



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/perotex-gls>

DE 260202

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülfingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

