

PEROTEX
PUR

Verkaufseinheiten

| | Art.-Nr. |
|--------------------|----------|
| Kanister à 14 kg | 36110 |
| Kanister à 30 kg | 36111 |
| Fass à 300 kg | 36112 |
| Drumainer à 300 kg | 36113 |

Zubehör

| | Art.-Nr. |
|----------------------------------|----------|
| Kanisterschlüssel, Gewinde 55 mm | 95572 |
| Kanisterschlüssel, Gewinde 60 mm | 95591 |

Produkteigenschaften

- Abbau von stark eingebrennten Stärkeresten und Verhinderung neuer Stärkeaufbauten
- Besonders umweltschonend da chlor- und phosphatfrei
- Geeignet für weiches Wasser
- Geruchsarm bei der Anwendung
- Hervorragende Spülergebnisse in Verbindung mit den Mafor Klarspülern von DR.SCHNELL
- HACCP-Bescheinigung vorhanden



Anwendungsbereich

Flüssiger, hochalkalischer chlor- und phosphatfreier Geschirrreiniger für gewerbliche Spülmaschinen. Besonders zur Entfernung extremer Stärkeaufbauten auf dem Spülgut entwickelt.



Anwendungsanleitung

Kanister ordnungsgemäß an Dosieranlage anschließen. Die Dosierung erfolgt automatisch über die DR.SCHNELL Dosieranlage. Anwendungskonzentration in Abhängigkeit von der Wasserhärte 1,5 - 3,5 g pro Liter Wasser.



Bevorzugte Dosierung in Abhängigkeit der Wasserhärte

| Wasser | Wasserhärte [°dH] | Bevorzugte Dosierung [g/l] |
|--------|-------------------|----------------------------|
| weich | 0-7 | 1,5 - 3,5 |
| mittel | 7-14 | - |
| hart | >14 | - |

Anwendungshinweise

- Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
- In Kombination mit den DR.SCHNELL Klarspülern verwenden.
- Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.

Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos

Dichte: 1,46 g/ml

Enthält Duftstoffe: Nein

pH conc 0 2 4 6 8 10 12

Enthält Farbstoffe: Nein

Kennzeichnung



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
 Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
 Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
 eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
 dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
 daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
 finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/perotex-pur>

DE 260202

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
 Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülfingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
 Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

