



Verkaufseinheiten

Art.-Nr.

Flasche à 3 Liter (Karton 3x3 Liter)	DRS00668
Kanister à 20 kg	60053
Fass à 200 kg	60064
Drumtainer à 200 kg	60073

Produkteigenschaften

- Hervorragende Faser- und Materialschonung durch ausgewählte Wirkstoffe
- Beseitigt unangenehme Gerüche auf Textilien
- Leistungsstarke Formulierung durch hochwertige Tenside
- Frei von Bleichmitteln
- Frei von optischen Aufhellern



Anwendungsbereich

Spezialwaschmittel zur schonenden Aufbereitung temperaturempfindlicher Textilien, in Verbindung mit dem PRIMA-DOSIERSYSTEM in allen gewerblichen Waschsyste-men. Zur chemothermischen Wäschedesinfektion bei 40°C in Kombination mit PRIMA OXY. Nicht geeignet für Wolle und Seide.

Anwendungsanleitung

Zur manuellen und automatischen Dosierung und für alle gewerblichen Waschsyste-me. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen.

Dosiertabelle manuell (Verschmutzungsgrad)	Dosierung pro kg Trockenwäsche
leicht Verschmutzt	10 ml
normal Verschmutzt	15 ml
stark Verschmutzt	20 ml

Dosiertabelle

Chemo-thermische Wäschedesinfektion					
Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Temperatur	Flottenverhältnis	Anmerkung
Bakterizid, levurozid, tuberkulozid	4,0 ml/l PRIMA 40 7,0 ml/l PRIMA OXY	20 min	40 °C	1:4	VAH

Anwendungshinweise

- Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
- Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.
- VAH-gelistet in Kombination mit PRIMA OXY bei 40°C.
- Anwendung in der Vor- und Hauptwäsche.
- Nicht geeignet für Wolle und Seide.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Violett
Enthält Duftstoffe: Ja
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,06 g/cm³

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung



Achtung

Verursacht schwere Augenreizung

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260323



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/prima-40>