



**Verkaufseinheiten**

Kanister à 20 kg

**Art.-Nr.**

60056



**Produkteigenschaften**

- Einsetzbar in Kombination mit sämtlichen Alleinwaschmitteln
- Komplexierung von Schwermetallen wie Eisen, Mangan, Kupfer
- Frei von Phosphaten, Enzymen und optischen Aufhellern
- Frei von Bleichmitteln



**Anwendungsbereich**

Hochleistungswasserenthärter zur Komplexierung von Schwermetallen (Eisen, Mangan, Kupfer), in Verbindung mit dem PRIMA-DOSIERSYSTEM in allen gewerblichen Waschsyste-men. Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS

**Anwendungsanleitung**

Zur automatischen Dosierung und für alle gewerblichen Waschsyste-me. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen. Produktzugabe in der Hauptwäsche abhängig von der vorliegenden Wasserhärte.

Dosiertabelle	Dosierung pro kg Trockenwäsche
weiches Wasser(ab 3° dH)	1 ml
normales Wasser(ab 7° dH)	2 ml
hartes Wasser (ab 12° dH)	3 ml
sehr hartes Wasser ( ab 20° dH)	5 ml

**Anwendungshinweise**

- Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
- Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.
- Anwendung in der Hauptwäsche.

**Umgangshinweise**

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C



**Technische Informationen**

Produktfarbe: Gelbbraun  
Enthält Duftstoffe: Nein  
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,12 g/cm<sup>3</sup>

pH conc **0 2 4 6 8 12 14**



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260323



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/prima-comp>



## DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · [info@dr-schnell.com](mailto:info@dr-schnell.com) · [www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · [info@dr-schnell.ch](mailto:info@dr-schnell.ch) · [www.dr-schnell.ch](http://www.dr-schnell.ch)

