

**Verkaufseinheiten**

Kanister à 20 kg

Art.-Nr.

DRS01610

**Anwendungsbereich**

Flüssiges, Desinfektionsmittel zur maschinellen chemo-thermischen Wäschedesinfektion in Verbindung mit dem PRIMA-DOSIERSYSTEM und in Kombination mit PRIMA PERFORMANCE. Wirksame Leistung bereits ab 40 °C. Optimal auf das Prima-System abgestimmt und mit reduziertem Gefahrenpotenzial für eine sichere Anwendung. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen. Unsere Fachberater und Servicetechniker beraten Sie gerne über Verfahrens- und Dosiereinstellungen. Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen. Restmengen bestimmungsgemäß entsorgen.

Anwendungsanleitung

Zur automatischen Dosierung und für alle gewerblichen Waschsysteme. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen.

Dosiertabelle

Chemo-thermische Wäschedesinfektion					
Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Temperatur	Flottenverhältnis	Anmerkung
Bakterizid, levurozid	7,0 g/l PRIMA power bleach 1,5 g/l PRIMA performance smart	20 min	40 °C	1:4	EN 13727
Bakterizid, levurozid	2,0 g/l PRIMA power bleach 1,5 g/l PRIMA performance smart	15 min	60 °C	1:4	EN 13727

Dosiertabelle

	
Dosierbereich je Verschmutzung	
Leicht verschmutzt	5 ml
Normal verschmutzt	10 ml
Stark verschmutzt	20 ml

Wirkstoffe

100 g enthalten 17,20 g 6-(Phthalimid)peroxyhexansäure

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungshinweise

- Pflegehinweise der Textilerhersteller beachten.
- Nicht geeignet für Wolle und Seide.
- Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



- Bei Gebindefwechsel darf die Sauglanze keinesfalls mit Fremdstoffen verunreinigt werden.
- Nicht in Haushaltsmaschinen einsetzen.
- Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
- Verfallsdatum ab Produktion 12 Monate.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl und trocken, nicht über 30°C
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung: an einem gut belüfteten Ort
- Nicht in die Nähe von Zündquellen bringen



Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß

Dichte: 1 g/cm³

Enthält Duftstoffe: Nein

pH conc

0	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Enthält Farbstoffe: Nein

Kennzeichnung


Achtung

Verursacht schwere Augenreizung

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260713


Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/prima-power-bleach>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

