

QuickTric

Verkaufseinheiten

	Art.-Nr.
Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)	00634
Kanister à 10 Liter	60237

Zubehör

	Art.-Nr.
Drucksprüher QUICK TRIC blau 1,5 Liter, leer	80224
ET-TEC: QUICK TRIC Etikettenbogen	DRS01040

Produkteigenschaften

- Hochwirksam ohne Säuren, Laugen, Tenside, Bleichmittel und Enzyme
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Sprayreinigung
- Einfache und sichere Anwendung, Handhabung
- Entfernt wasserlösliche Verschmutzungen wie Lebensmittelrückstände, Haar- und Körperfette, Atmosphärenstaub, Ruß und Nikotin
- Reinigt ohne Schaum
- Gute Hautverträglichkeit
- Reinigt intensiv und schonend
- Mit angenehm frischem Lavendelduft



Vegan:
ohne tierische
Inhaltsstoffe

Anwendungsbereich

Zur punktuellen Fleckenentfernung (Detachur) und Vorbehandlung stark verschmutzter, wasserbeständiger, textiler Beläge und Polster im DR.SCHNELL RAPIDO Teppichreinigungssystem. Zur Reinigung wasserfesten Flächen 1-20 %.



Anwendungsanleitung

Fleckentfernung/Detachur 1:1 bis pur; Sprühextraktion 10-25 %; manuelle oder maschinelle Reinigung von wasserfesten Flächen 1-20 %.



Anwendungshinweise

- Sprühnebel nicht einatmen.

Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Ja
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,18 g/ml
GIS-CODE: GTO / GU0

pH conc 0 2 4 6 10 12 14

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/quick-tric>

DE 260202

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülfingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

