



Verkaufseinheiten

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

30874



Produkteigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen
- Reduzierte CO₂-Emission durch Verwendung von Gebinden aus Recyclat
- Vielseitiger Reiniger
- Reinigt und entschichtet
- Geruchsarm bei der Anwendung
- Ohne Nachspülen, keine Neutralisation
- Zur Anwendung im Doppelfahrgagen, Scheuersaugautomaten und Einscheibenmaschine



Anwendungsbereich

Zur Entfernung von Schmutz und Pflegefilmen von wasserfesten Bodenbelägen.



Anwendungsanleitung

Maschinelle Grundreinigung und Entschichtung: zur klassischen Entschichtung im Verhältnis 1:3 – 1:4 (klassische Schmutzentfernung maschinell im Verhältnis 1:9 (10 %ig)) mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil auf 3 bzw. 4 Teile Wasser (20 – 25%)). Bodenbelag von Grobschmutz befreien. Reichlich Reinigerlösung auf den Boden ausbringen (500 – 650 ml Anwendungslösung/ m²). Einwirkzeit ca. 10 Minuten. Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen. Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen.



Anwendungshinweise

- Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
- Sprühnebel nicht einatmen.
- Bei gealterten Pflegefilmen ist ein vollflächiges, trockenes Anschleifen des Pflegefilms vor Ausbringung der Lösung effizienzsteigernd.
- Rutschgefahr!
- Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen.
- Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen.
- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.

Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen
- Lagerung: nur im Originalgebinde



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C

Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,03 g/ml
GIS-CODE: GG80

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung



Gefahr
Verursacht schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/tempex-eco>

DE 260202