



## Verkaufseinheiten

Kanister à 10 Liter

Container à 1.000 kg

## Art.-Nr.

30876

DRS01273



## Produkteigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen
- Reduzierte CO<sub>2</sub>-Emission durch Verwendung von Gebinden aus Recyclat
- Leichte Grundreinigung
- Auf restfeuchten Bodenbelag auftragbar (nass-in-nass) mit hervorragendem Verlauf
- Moderne Beschichtung ohne Polieraufwand
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- Die Verarbeitung in den Methoden längs, quer und im Achterschwung sind unkompliziert
- Geeignet zur Beschichtung von ableitfähigen, elastischen Bodenbelägen (Materialprüfzeugnis TÜV Süd) gemäß der Anforderung nach DIN IEC 60167 (max. 2 Aufträge mit je max. 24 ml/ Auftrag)
- Metallsalzfrei
- Frei von Duftstoffen
- Frei von Per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS)



★	Deckvermögen
★ ★	Glanz
★ ★	Strapazierfähigkeit
★	Pflegefilmsanierbarkeit
★	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

## Anwendungsbereich

Für alle wasserfesten Belagsarten wie elastische Hartbodenbeläge, saugfähige Natur- und Kunststeine.



## Anwendungsanleitung

Bodenbelag vor dem Auftrag mit grundreinigen, mit klarem Wasser nacharbeiten und trocknen lassen. satt und flächendeckend auftragen. Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen. Bei Linoleumbelägen ist ein Glätten des Belages nach der Grundreinigung sowie ein Zwischenschliff zwischen den einzelnen Produktaufträgen empfehlenswert.



## Anwendungshinweise

- Raum- und Bodentemperatur: 10°C bis max. 35°C.
- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Produkt nicht verdünnen.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Das Produkt satt, gleichmäßig und flächendeckend auftragen.
- Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen.
- Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen.

- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
- Fußbodenheizung, falls vorhanden, abstellen.
- Begehbar sobald Oberfläche staubtrocken ist.
- Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.
- Die objektspezifische Gegebenheit bestimmt die Aufnahme der laufenden Unterhaltsreinigung und Desinfektionsmaßnahme.

#### Umgangshinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung
- Lagerung und Transport: 6°C bis max. 40°C
- Produkt nicht in den Abfluss gießen.
- Behälter vor dem Entsorgen nicht ausspülen.



#### Technische Informationen

Produktfarbe: Weiß  
 Enthält Duftstoffe: Nein  
 Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,03 g/ml  
 GIS-CODE: GE10

pH conc 

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

#### Kennzeichnung

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
 Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
 Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
 eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
 dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
 daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
 finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/topcare-eco>

DE 260202

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
 Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · [info@dr-schnell.com](mailto:info@dr-schnell.com) · [www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)  
 CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
 Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · [info@dr-schnell.ch](mailto:info@dr-schnell.ch) · [www.dr-schnell.ch](http://www.dr-schnell.ch)

